


ドライブレコーダー DR2 1200 取り扱い説明書



供电

- 1 内蔵電池
- 2 USB供电式

機能紹介

本商品使用前TFカードを入れてください、ファイルは全部TFカードに保存します。

1、オン・オフ

オン: 電源ボタン押すと起動する。

オフ: 作動の時、電源ボタン3S押すと閉めます。

その他: シガレットライター入れると自動起動、抜けてから10S自動閉めます。

2、録画機能: モードボタン押して、録画モードに切り替える

録画: 録画モード状態時、OKボタン押して、録画開始。もう一回押すと一時止めます。

3、写真撮り機能: モードボタン押して、写真撮りモードに切り替える

写真撮り: 写真撮りモード状態時、OKボタン押して、写真を撮ります。

4、リプレー機能: モードボタン押して、リプレーモードに切り替える

リプレー: リプレー機能モード状態時、上ボタン/下ボタン押してファイル選択して、OKボタン押してリプレー出来ます。

5、ロッキング/アンロック

ロッキング: 録画モードでロッキングボタン押したら、録画した画像はロッキング保護

アンロック: リプレーモードでメニュー選択でアンロックする。

6、レーンシフトと前車衝突警報: 前提はこの機能有るか、有るとしたら、下記参照になります。

7、充電モード

シガレットライター入れ後、手動でシャットダウン時は充電モードに入ります。電源ボタンを3S押したら録画モードに入ります。

録画メニュー

録画モードでメニューボタン押して、録画メニュー画面に入ります。

1、解像度

解像度設置: 1920×1080 1440×1080 1280×720 640×480

2、日期設置: 録画に日期残る、オン・オフ

3、動き検出オン・オフ


オン: 録画待機時、動き物がレンズ前に通す時録画自動開始

オフ: 録画待機時、DVR動作しない

4、録画循環時間設置: 1分間/3分間/5分間

5、録画音オン・オフ

6、露光値調整



7、レーンシフトと前車衝突警報オン・オフ

写真撮りメニュー

写真撮りモードでメニューボタン押すと写真撮りメニューに入ります。

1、写真撮りモード: オーフ/セルフ2S/セルフ10S/連続撮り

オーフ: OKボタン押したら、写真撮る

セルフ2S: OKボタン押したら、2S後写真撮る

セルフ10S: OKボタン押したら、10S後写真撮る

連続撮り: OKボタン押したら、連続で3枚写真撮る

2、画像: 3M/5M/8M/12M

3、露光-2.0~2.0設置

リプレーメニュー

削除: 単枚/全部

ロッキング/アンロック: 単枚/全部

サムネイル: 9枚プレビュー

音量設置

システムメニュー

メニューボタン二回押すとシステムメニューに入ります。

1、TFカード内容削除

2、言語選択: 英語/中国語/韓国語/日本語/

3、自動シャットダウン: 設定時間に動作無いと、自動シャットダウンになります。 1分間/3分間/5分間

4、スクリーンセーバー: 1分間/2分間/3分間

5、工場元設置に戻す


6、光周波数: 50Hz/60Hz

7、時間設置

8、USB機能

9、赤外線: オン/オフ/自動

10、システム版数



技術パラメーター

画面サイズ: 2.4インチ

解像度設置: 1920×1080 1280×720 640×480

録画: AVI MOV

最大画素: 12M

写真: JPG

TFカード: 4G~32G

赤外線ナイトビジョン: 可

マイク/スピーカー: 内蔵

電源: 5VDC/1A

電池: 内蔵